

4.2.12 Подрежим «Ввод кода доступа»

4.2.12.1 Переход в подрежим «Ввод кода доступа» производится следующим образом: в подрежиме «Работа, фаза 1» выполняется процедура входа в режим «Программирование» (см. окно «2» рисунка 4.10); далее последовательно из окна «2» через окна «3», «4» перейти в окно «1» рисунка 4.11.

4.2.12.2 При правильном вводе значения «Кода доступа» (см. окна «1») «3» рисунка 4.11) на экране ЖКИ появится интерактивное сообщение (см. окно «4» рисунка 4.11) для выбора очередного подрежима: «F», «P», «G».



- 1) режим «Работа, фаза 1»:
- «длинное нажатие» на кнопку — переход в режим «Программирование», окно «2»;
(значения параметров по-прежнему условны)
- 2) мигание «3»:
- «короткое нажатие» на кнопку — переход в окно «3»;
- «длинное нажатие» на кнопку — переход в окно «2»;
рисунка 4.8
- 3) мигание «L»:
- «короткое нажатие» на кнопку — переход в окно «4»;
- «длинное нажатие» на кнопку — переход в окно «3»;
рисунка 4.9
- 4) мигание «C»:
- «короткое нажатие» на кнопку — переход в окно «5»;
- «длинное нажатие» на кнопку — переход в окно «4»;
рисунка 4.11



- 5) мигание «ESC»:
- «короткое нажатие» на кнопку — переход в окно «2»;
- «длинное нажатие» на кнопку — переход в окно «1»;
рисунка 4.1


- S — подрежим «Ввод нижней границы превышения скорости»;
L — подрежим «Просмотр введенного значения коэффициента k»;
C — подрежим «Ввод кода доступа»;
ESC — выход из режима «Программирование» и переход в режим «Работа, фаза 1».

Рисунок 4.10 — Процедура выбора подрежима «Ввод кода доступа»



- 1) мигание младшего разряда:
- «короткое нажатие» на кнопку — переход на следующий разряд;
- удерживание кнопки в нажатом состоянии — увеличение значения разряда;
- после изменения значения третьего разряда «короткое нажатие» на кнопку — переход в окно «2».

- 2) мигание старшего разряда:
- «короткое нажатие» на кнопку — переход в окно «3»;
- удерживание кнопки в нажатом состоянии — увеличение значения разряда;
- после изменения значения третьего разряда «короткое нажатие» на кнопку — переход в окно «2».



- 3) мигание «COD»:
- «короткое нажатие» на кнопку — повторный ввод значения «кода доступа» (переход в окно «1»);
- «длинное нажатие» на кнопку — переход в окно «4»;
- «короткое нажатие» на кнопку — переход в подрежим «F».

- 4) мигание «F»:
- «короткое нажатие» на кнопку — переход на следующий подрежим;
- «длинное нажатие» на кнопку — переход в подрежим «F».

- 5) код доступа введен неверно:
- сообщение должно высвечиваться на S и D; левый переход в окно «4» рисунка 4.10

- 0000 — четыре разряда для ввода значения атрибута «Код доступа»; значение кода доступа («COD») «0000», соответствует значению по умолчанию;

- COD — обозначение атрибута «Код доступа» (диапазон «COD» — 0000...9999; изменение значения «COD» происходит с шагом «1» — во всех разрядах);

- F — подрежим «Ввод коэффициента k методом прямого измерения» (наличие верхнего индекса является признаком активизации коэффициента k в подрежиме «F»);

- P — подрежим «Ввод коэффициента k полученного расчётным путём (наличие верхнего индекса — «P» — является признаком активизации коэффициента k в подрежиме «P»); активизация «P» выполнена по умолчанию);

- G — подрежим «Изменение кода доступа»;

- E — выход в режим «Работа».

Рисунок 4.11 — Окна ввода значения атрибута «Код доступа»

4.2.13 Подрежим «Ввод коэффициента k» методом прямого измерения

4.2.13.1 Доступ к процедуре ввода значения коэффициента «k» методом прямого измерения осуществляется через подрежим «Ввод кода доступа» (см. рисунок 4.10, 4.11). После ввода кода доступа в окне «4» рисунка 4.11 выбрать подрежим «F».