




4.1.6 Warning Beep

To activate or deactivate the warning beep, proceed as follows:

1. In the first level of menus, press  to go to the second level.






Нажмите кнопку ОК для перехода в меню второго уровня.

2. Press  or  as many times as necessary to go to SETTINGS.







Нажимайте кнопки "вправо" или "Влево" несколько раз пока не появится меню "Setting"


3. Press  to select SETTINGS.
4. Press  or  as many times as necessary to go to ALARM BEEP.



Нажмите "OK" для входа в меню "Setting"
Нажимайте кнопки "вправо" или "Влево" несколько раз пока не появится меню "Alarm Beep"
Нажмите "OK" для входа в меню "Alarm Beep".

5. Press  to select ALARM BEEP.
6. Press  to validate the change or  to exit without change.

In the following example, press  to deactivate the warning beep.



Для отключения звуковой сигнализации нажмите "OK"- значение на экране изменится с ON на OFF

7. The change is taken into account.
8. The last selected main display appears.

Стандартный экран появится самостоятельно через некоторое время.