



**KITAS**

**технические характеристики для разных марок  
и моделей автомобилей**

# KITAS

KITAS2+RI	KITAS2+	KITAS2	Описание	Применимость
2171-01000010	2171-01000010	2171-01000002	KITAS2+ M22x1,5 внутренняя резьба	Mercedes-Benz, Scania, Nissan, VanHool
2171-02000010	2171-02000010	2171-02000002	KITAS2+ M22x1,5 наружная резьба	
2171-03000010	2171-03000010	2171-03000002	KITAS2+ 7/8"x18 внутренняя резьба	DAF, Volvo, Iveco, Renault Trucks
2171-07010110	2171-07010110	2171-07010102	KITAS2+ M18x1,5; 4Imp./U. внутренняя резьба	VW
2171-08010010	2171-08010010	2171-08010002	KITAS2+ M18x1,5; 8Imp./U. внутренняя резьба	Renault, GM Opel/Vauxhall, Nissan

# KITAS

KITAS2+RI	KITAS2+	KITAS2	Описание	Применяемость
2171-20000111	2171-20000110	2171-20000101	KITAS2+ 25,0 mm	Mercedes-Benz, Iveco, VanHool
2171-20000211	2171-20000210	2171-20000201	KITAS2+ 63,2 mm	Mercedes-Benz Vito, Iveco, Fiat
2171-20000311	2171-20000310	2171-20000301	KITAS2+ 19,8 mm	Iveco, Eurocargo
2171-20002111	2171-20002110	2171-20002101	KITAS2+ 19,8 mm U=1,2 mm	DAF, MAN, Iveco, Renault Trucks, Volvo, EvoBus, VanHool, Bova, Neoplan, Irisbus, Ford, Scania, ZF
2171-20002211	2171-20002210	2171-20002201	KITAS2+ 90,0 mm U=1,2 mm	DAF, MAN, Mercedes-Benz, Iveco, Renault Trucks, Volvo, EvoBus, VanHool, Bova, Neoplan, Irisbus, Scania, ZF
2171-20002311	2171-20002310	2171-20002301	KITAS2+ 25,0 mm U=1,2 mm	DAF, Iveco, MAN, Nissan, Renault Trucks, Scania, Volvo, ZF, Irisbus

# KITAS

KITAS2+RI	KITAS2+	KITAS2	Описание	Применяемость
2171-20002411	2171-20002410	2171-20002401	KITAS2+ 63,2 mm U=1,2 mm	Mercedes-Benz, Iveco, ZF
2171-2002511	2171-20002510	2171-20002501	KITAS2+ 35,0 mm U=1,2 mm	Mercedes-Benz, Iveco, MAN, Scania, ZF, VanHool, Volvo, DAF
2171-20002611	2171-20002610	2171-20002601	KITAS2+ 136,8 mm U=1,2 mm	Neoplan, ZF, Iveco, Irisbus, MAN, Scania, VanHool
2171-20002811	2171-20002810		KITAS2+ 115,0 mm U=1,2 mm	Mercedes-Benz, MAN, Volvo, EvoBus, VanHool, Bova, Neoplan, Irisbus, ZF
2171-20006111	2171-20006110	2171-20006101	KITAS2+ 19,8 mm U=1,8 mm	Iveco Daily, Renault Trucks, Irisbus, Renault
2171-20100311	2171-20100310	2171-20100301	KITAS2+ 23,8 mm	Renault Trucks, Volvo
2171-32210440	2171-32210440	2171-30210350	KITAS2+ 1:1; 4,40 m	Mercedes-Benz Sprinter (T1N) - M/T; 4WD; VW Crafter - M/T, 4WD
		2171-30210385		
		2171-30210440		
		2171-30610360		
		2171-30610395		

# KITAS

KITAS2+RI	KITAS2+	KITAS2	Описание	Применяемость
2171-32240410	2171-32240410	2171-30240410	KITAS2+ 4:1; 4,10 m	Mercedes-Benz Sprinter (T1N) – A/T; VW Crafter - A/T
		2171-30640290		
2171-32810226	2171-32810226	2171-30810226	KITAS2+ 1:1; 2,26 m	Mercedes-Benz Sprinter2(NCV3) – M/T, 4WD; VW Crafter – M/T, 4WD
2171-32810390	2171-32810390	2171-30810390	KITAS2+ 1:1; 3,90 m	Mercedes-Benz Sprinter2(NCV3) – M/T, 4WD; VW Crafter – M/T, 4WD
2171-32840226	2171-32840226	2171-30840226	KITAS2+ 4:1; 2,26 m	Mercedes-Benz Sprinter2(NCV3) – A/T; VW Crafter – A/T
2171-32840360	2171-32840360	2171-30840360	KITAS2+ 4:1; 3,60 m	Mercedes-Benz Sprinter2(NCV3) – A/T; VW Crafter – A/T

# KITAS

KITAS2+RI	KITAS2+	KITAS2	Описание	Применяемость
2171-20302411	2171-20302410	2171-50102401	KITAS2+ Ford 4:1 63,2 mm U=1,2 mm	Ford Transit
2171-20502211	2171-20502210	2171-50002201	KITAS2+ Telma 90,0 mm U=1,2 mm	Renault Trucks, EvoBus, VanHool, Bova, Neoplan, Irisbus, ZF(с вихревым тормозом)
2171-20502511	2171-20502510	2171-50002501	KITAS2+ Telma 35,0 mm U=1,2 mm	EvoBus, VanHool, Bova, Neoplan, Irisbus, ZF (с вихревым тормозом)
2171-20502811	2171-20502810	2171-50002801	KITAS2+ Telma 115,0 mm U=1,2 mm	Mercedes-Benz, EvoBus, VanHool, Bova, Neoplan, Irisbus, ZF, MAN, Volvo (с вихревым тормозом)

# Работает техническая поддержка

---

8-800-100-3283

support@vdomettem.ru

<http://vdomettem.ru>