

Переводчик

С языка:

немецкий

На:

русский

Показать:

Перевод

Оригинал

**VDO****Тахограф Услуги**

## Резюме сообщения

081 - IMS расстройство

Показать дисплей DTCO:



```





xAD IMS Störung
      81
  
```

Пример STCII дисплей:

```

#FEHLERSP. ANZEIGEN
1. 028 x 2
2. 031 x 4
3. 045 x 1
  
```

С помощью кнопок  и  Вы можете пролистать памяти неисправностей:

-  Серийный номер
-  Положение в памяти ошибок
-  Номер ошибки
-  Ошибка Символ активен.

**Заметка**

Ошибка соответствует коду ошибки памяти 081 с STCII чтения.

Там нет карточка мастерской требуется. ◀

Тип сообщения	Описание	Дополнительная Информация
Сообщение нарушений	<p><b>Значение:</b> Дополнительный независимый сигнал движения отсутствует или недоступна.</p> <p><b>Возможные причины:</b> Нарушения в CAN шине среды.</p> <p><b>Действие (ы):</b> Проверьте функцию IMS. Проверьте сетевую среду, необязательно с использованием анализа можно инструментов. Проверьте функцию IMS. Подключение линии между DTCO 1381 и шину данных автомобиля (CAN) проверить. Питание (кл. 30, 15 и 31) Проверьте CAN узлов.</p> <p><b>Примечание:</b> DTCO 1381 не должны быть причиной этого сообщения. Например, сигнал GPS нарушается, когда автомобиль не находится под открытым небом.</p>	<p>Это предупреждение отображается каждый час повторяется до тех пор ситуация не будет исправлена. Это предупреждение не сохраняется в "Калибровка" в массовом хранения</p>